

BACTAEX CLIM

MOUSSE DÉSINFECTANTE CLIMATISATION



INFOS LOGISTIQUES

• Réf : 1029
Aérosol 650 ml
(400 ml net)
Carton de 12

Code douane
3808 94 10

Transport ADR
Non soumis
Soumis

• DESCRIPTION

Désinfectant à base d'ammonium quaternaire 2 à 3 fois plus efficace que les dérivés classiques. Cette mousse contient des tensioactifs non ioniques. Elle est soluble dans l'eau en toutes proportions. Elle élimine les mauvaises odeurs générées par les micro-organismes. L'efficacité de la matière active a été testée en laboratoire et est conforme aux normes : bactéricide EN13697+A1 (15 minutes), fongicide EN13697+A1 (15 minutes), virucide EN14476+A2 (15 minutes). PROPRIÉTÉS BIOCIDES :

- **Action Bactéricide** active sur Staphylococcus Aureus – Escherichia Coli – Pseudomonas aeruginosa – Enterococcus hirae.
- **Action Fongicide** active sur Aspergillus brasiliensis – candida albicans.
- **Action Virucide** active sur virus de la vaccine, souche Ankara ATCC VR-1508, ensemble des virus enveloppés.

Recommandée pour la désinfection de toutes les surfaces dans les systèmes de climatisation. Agit dans les moindres interstices et élimine radicalement les particules polluées qui s'y trouvent. Cette mousse désinfectante est utilisable pour les batteries d'échanges thermiques chaud, froid, les chambres froides, la climatisation automobile, les ventilos-convecteurs, les climatiseurs individuels...

- + **Gaz propulseur ininflammable.**
- + **Utilisation multiposition, tête en haut et tête en bas.**

• MODE D'EMPLOI

Stopper le fonctionnement de l'appareil. Agiter l'aérosol avant utilisation. Pulvériser directement dans les endroits à traiter (30 à 50 ml/m²). Laisser le produit pénétrer et agir. Frotter les parties à désinfecter à l'aide d'une brosse ou d'une éponge propre. Selon, les surfaces, rincer à l'eau claire ou essuyer avec un chiffon propre et sec. Remettre l'appareil en marche.

Pour l'utilisation comme désinfectant de climatisation, désactiver le système de climatisation selon les consignes du constructeur. Pulvériser à l'aide du diffuseur prolongateur dans les bouches de ventilation et entrées d'air. Laisser agir 10 minutes et remettre le moteur en marche. L'aérosol est utilisable dans les positions : tête en haut et tête en bas.

Faire un essai préalable selon le support à traiter.

En option, tube prolongateur (Réf TU128).

• CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- liquide incolore
- Odeur : légèrement parfumé à la menthe
- Température maximale d'utilisation : 80°C
- Gaz propulseur ininflammable : 1234ZE
- Boitier : Alu

• RECOMMANDATIONS

Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Ne pas respirer les aérosols. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. EN CAS D'INGESTION : appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. NE PAS faire vomir. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est prévu.

Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit. TP 2 - Type de préparation : Générateur d'aérosol prêt à l'emploi (AE). Contient : Chlorure de didécyl diméthyl ammonium (cas n° 7173-51-5) : 1.13 % m/m.

Daté d'expiration : 2ans.

Numéro d'appel d'urgence : ORFILA +32 (0)1 45 42 59 59

Usage réservé aux utilisateurs professionnels.

Stockage

Craint le gel : ne pas le stocker à une température inférieure à 5°C.

Étiquetage : DANGER, SGH07.

DANGEREUX

Respecter les précautions d'emploi. Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information et ne sauraient engager notre responsabilité quant aux dommages pouvant résulter d'une mauvaise utilisation des produits.

PLUHO

4 avenue du Prieuré – Bât. 7
77700 BAILLY-ROMAINVILLIERS
Tél. 01 60 17 02 80 – Fax. 01 60 17 02 81
contact@aexalt.net – www.aexalt.net

Produit à usage professionnel
Conçu et fabriqué en France